

Návod k použití

váha UWE – typ MF 250

Klávesnice

- **ON/OFF** : zapíná a vypíná váhu
- **TARE**: vytáruje hmotnost nádoby umístěné na vážící ploše nebo lze použít pro nulování
- **CAL./MODE**: používá se pro změnu vážících jednotek nebo pro kalibraci
- **COUNT**: spouští počítací funkci

Jak vážít

- na spodní části váhy odkryjte kryt na baterie a umístíme dva kusy AAA baterií.
- kryt opět uzavřete a váhu umístíte na pevnou podložku
- stiskem ON/OFF váhu zapnete
- počkejte dokud displej neukazuje nulu, popř. váhu

Tárování

- umístíte nádobu na plošinu váhy. Její hmotnost se zobrazí na displeji
- stisknete TARE. Displej ukazuje nulu a můžete vážít čistou hmotnost

Počítání

- odstraňte veškerou zátěž
- stisknete COUNT pro volbu mezi 10 a 20 kusy
- umístíte zvolený vzorek kusů na váhu a posečkejte dokud se na displeji nezobrazí jen počet kusů
- poté odejměte zvolený vzorek kusů a můžete začít počítat

Chybová hlášení

- **Lob AE**: vybité baterie, umístíte nové baterie
- **Err**: váha je přetížena
- **Err L**: snímač je zničen, doporučujeme servis

Pozn.: při nepoužívání zapnuté váhy se tato sama vypne

ZÁRUČNÍ LIST

UWE MF 250

Výrobní číslo

Záruční lhůta: 24 měsíců

Poskytovaná záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní nedostatky zjištěné během záruční doby, pokud tato zařízení byla instalována pověřenou servisní organizací a obsluhována dle přiloženého návodu.

Veškeré opravy a zásahy do zařízení smějí zásadně provádět pouze pracovníci pověřené servisní organizace. Případné škody způsobené vyšší mocí, nevyhovujícím elektrickým napájením, třetími osobami, mechanickým poškozením, přetížením, jakož i opravy, které byly provedeny jinými osobami než pracovníky pověřené servisní organizace, jsou ze záruky vyloučeny.

V případě reklamace předložte záruční list.

Datum:

Razítko a podpis: